

## Návod k montáži KSF 90 s vystředovačem

1. Zemní šroub zavrtáme do země pomocí vrtacího zařízení. Šroub 550mm dlouhý lze zavrtat tyčí, pro šrouby do délky 1000mm může být použit ruční kříž KR15/20, vrtačka KR15 nebo KR20.



2. Položíme libelu na vrut a otáčíme, dokud se vzduchová bublina nezastaví na jedné z číslic stupnice. Podle vnější stupnice označíme číslici na zemním vrutu.



3. Excentr nařídíme na stejnou číslici a uložíme tak, aby vnější šipka ukazovala na značku na okraji vrutu.



4. Nasadíme trubku s upevňovacím kroužkem, ten sklepneme kladivem a pevně přišroubujeme. Hotovo!

